


Ustawienie rozrządu

SUZUKI - Swift - 1.0i - G 10A



Informacje ogólne

Pozycja

Uwaga

Przed zdjęciem paska rozrządu należy zawsze sprawdzać oznaczenia

Demontaż

Pozycja

Uwaga

Odłączyć akumulator

Podnieść samochód

Zdjąć prawe przednie koło

Zdemontować koło pasowe pompy wodnej

Wyjąć pasek alternatora

Zdemontować koło pasowe wału korbowego

fig: 3

Zdjąć pokrywę paska rozrządu

Dopasować oznaczenia na zespole rozrządu

Obluzować naprężacz

fig: 1

Przekręcić naprężacz do tyłu

fig: 2

Dokręcić naprężacz

Wymontować pasek rozrządu

Instalacja

Pozycja

Uwaga

Sprawdzić oznaczenia rozrządu

Dopasować oznaczenia na zespole rozrządu

Przymocować pasek rozrządu

Obluzować naprężacz

fig: 1

Dokręcić naprężacz

fig: 1

Obrócić silnik ręcznie o 2 obroty

Ponownie sprawdzić oznaczenia rozrządu

Ponownie zamontować wszystkie pozostałe części w kolejności odwrotnej do demontażu

Ustawienia momentu obrotowego

Pozycja

Uwaga

Naprężacz:

10 Nm

Koło pasowe wału korbowego:

10 Nm